

## Ihre Vorteile auf einen Blick



**50% Rabatt**  
auf die Servicepauschale  
für SWLi-Stromkunden!\*

- ✓ CO<sub>2</sub>-neutrales Fahren dank 100 Prozent Ökostrom
- ✓ Ladestationen in Lindau und der angrenzenden Region
- ✓ Fairer Preis
- ✓ Aus der Region – für die Region

Ladepreise an den Ladepunkten der SWLi (brutto inkl. 19 % MwSt.)		
	Wechselstrom (AC)	Gleichstrom (DC)
<b>Arbeitspreis</b>	39,00 Cent/kWh	49,00 Cent/kWh
<b>Servicepauschale*</b>	5,00 €/Monat	5,00 €/Monat
<b>Ansteckgebühr</b>	kostenlos	kostenlos
<b>Standzeitgebühr</b> Ab 240 Min (AC)/45 Min (DC)	2,00 Cent/Minute (1,20 €/h)	2,00 Cent/Minute (1,20 €/h)

\*Für Stromkunden der Stadtwerke Lindau verringert sich die zu zahlende Service-Pauschale auf 2,50 € pro Monat (brutto). Voraussetzung ist der Abschluss bzw. Fortbestand eines Stromlieferungsvertrages mit den Stadtwerken Lindau im Strom-Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Lindau. Ausgenommen sind Online-, Rahmen- sowie Bündelverträge. Die Ermäßigung gilt für die Dauer des zuvor bestimmten Vertragsverhältnisses.

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Bruttopreise. Sie enthalten die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe (derzeit 19%).

**Ladepreise an den Ladepunkten unserer Kooperationspartner**

Die Kosten für das Laden an Ladepunkten der Roamingpartner unterscheiden sich je nach Ladepunkt und Roamingpartner. Sie werden dem Kunden über die Smartphone-App (AllgäuStrom Mobil) vor Beginn des jeweiligen Ladevorgangs angezeigt.

Bei Auswahl des Roamingpaketes unter Punkt 5 des Auftrags erhöht sich die oben genannte Servicepauschale um 3,00 €/Monat (brutto) auf 8,00 €/Monat (brutto) bzw. 5,50 €/Monat (brutto) für Stromkunden der Stadtwerke Lindau\*.

**100 % Ökostrom aus der Region****Woher kommt der Strom für die Autos?**

Für den Umwelteffekt entscheidend ist die Frage, wie der benötigte Strom erzeugt wird. Beim Strom der Stadtwerke Lindau handelt es sich zu 100 Prozent um Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen. Elektro-Fahrzeuge, die an den von der Stadtwerke Lindau betriebenen Lademöglichkeiten aufgeladen werden, fahren deshalb CO<sub>2</sub>-neutral.

**Strom tanken – so einfach geht's:**

- Start Ladevorgang: Halten Sie die Ladekarte an die an der Ladesäule vorgesehene Stelle – dadurch werden Ihre Kundendaten aufgenommen.
- Nach der Autorisierung wird der Deckel der Steckdose entriegelt. In der Anzeige erscheint die Information: Anmeldung war erfolgreich.
- Verbinden Sie Ihr Fahrzeug und die Ladestation mit dem Kabel. In der Anzeige wird der Ladevorgang bestätigt. Der Deckel der Hochvoltsteckdose ist während des Ladevorgangs verriegelt.
- Zum Entriegeln der Hochvoltsteckdose beenden Sie auf Seiten des E-Fahrzeugs den Ladevorgang und ziehen den Ladestecker aus der Ladesteckdose.